

Modell-Wahlschalter 7x1

Betriebsanleitung für

Im Modellbau ist es immer wieder erwünscht mehrere Modelle abwechselnd mit nur einem Sender zu steuern.

Die Servos und Fahrregler eines abgestellten Fahrzeugs sollen also nicht mehr reagieren wenn man auf ein anderes Fahrzeug wechselt.

Dennoch könnte z.B ein Arbeitsscheinwerfer des abgestellten Fahrzeugs weiterhin erwünscht sein.

Hierzu wurde dieser Modellwahlschalter entwickelt.

Die Anzahl der Modelle ist auf 8 begrenzt.

Diese 8 Modelle werden über einen Steuer-Kanal am Sender ausgewählt. (beliebiger Kanal)

- 1 mal vor Tippen = Modell 1
- 2 mal vor Tippen = Modell 2
- 3 mal vor Tippen = Modell 3
- 4 mal vor Tippen = Modell 4
- 1 mal rück Tippen = Modell 5
- 2 mal rück Tippen = Modell 6
- 3 mal rück Tippen = Modell 7
- 4 mal rück Tippen = Modell 8

Am Sender sind hierfür keinerlei Veränderungen nötig!

Anschlussanleitung:

Die Servos oder Regler werden jeweils entsprechend dem gegenüber liegenden Anschlusskabel am Modellwahlschalter angesteckt

Diese Anschlusskabel kommen dann in den Empfänger.

Das Anschlusskabel an der Platine mit der LED ist das Steuerkabel, es hat also keinen Servoanschluss sondern eine rote LED.

Diese LED leuchtet wenn das Modell ausgewählt wurde.

Es ist auch möglich einzelne Servos eines Modells direkt am Empfänger einzustecken, damit dieses Servo von der Modellwahl ausgenommen ist.

So könnten z.B. die Hupen aller Fahrzeuge direkt am Empfänger eingesteckt werden.

Wenn das fahrende Fahrzeug dann an den stehenden Fahrzeugen vorbeifährt und hupt, dann hupen alle anderen im Chor mit ;-))

Maße: 33*15*5 mm

Der Modellwahlschalter hat 8 Servokabel.

Er hat Steckplätze für 7 Servos oder Regler.

Das achte Servokabel ist der Steuerkanal.

Natürlich können einzelne Kanäle auch unbelegt bleiben

Pro Modell wird ein Modellwahlschalter benötigt,

wobei jeder eine andere Nummer haben muss.

Die gewünschte Nummer (1-8) muss bei der Bestellung angegeben werden.

Weiteres Zubehör oder Änderungen im Sender sind NICHT nötig!

www.cti-aichtal.de Helmut Marschall, Blumenstr.22, 72631 Aichtal, Tel: 07127 952945

www.model-truck.ch